

Programovanie 1-kanálového nástenného diaľkového ovládača DC 315



Na tomto diaľkovom ovládači nie je tlačidlo program (ako to majú ostatné ovládače na zadnej strane). Toto tlačidlo nahradí podržanie tlačidiel HORE a STOP súčasne.

Pokiaľ je motor rolety na ľavej strane (keď sa na kryt pozeráte z vonkajšej strany)
- po odpojení napájania stlačte 2x kombináciu programového tlačidla a tlačidla DOLE



Pokiaľ je motor rolety na pravej strane (keď sa na kryt pozeráte z vonkajšej strany)
- po odpojení napájania stlačte 2x kombináciu programového tlačidla a tlačidla HORE

