


Dial'kový ovládač na vonkajšie rolety

1 Programovanie dial'kového ovládac

(Pod napätím má byť vždy len motor, ktorý sa práve programuje)




2 Zmena otocného smeru

V prípade, že má motor po programovaní zlý smer fungovania, odpojme ho od napätia po dobu 3 sekúnd a naprogramujeme ho znova tlačidlom opačného smeru. Smer fungovania sa týmto automaticky zmení.

3 Kopírovanie dial'kového ovládac

(Don't need power cut off, this is the only way to learn more emitter to a motor.)



4 Vymazanie dial'kového ovládac

(With this erase all of the emitters will be erased from the motor.)

